

Gebruikshandleiding Dixell XW60K + T66



Functie van de knoppen



Instelling zoeken en waarde verhogen



Schakel extra ontdooicyclus in



Schakel verlichting aan of uit



Instelling zoeken en waarde verlagen




Toon ingestelde temperatuur



AAN/UIT schakelaar

Toetscombinaties




Schakel toets vergrendeling in of uit

Bij inschakelen verschijnt POF in de display
Bij uitschakelen verschijnt PON in de display



Ga naar programmeer modus



Ga terug naar startscherm

Mogelijk zichtbare tekens

	Aan	Compressor actief
	Knipperend	Programmeer stand in combinatie met knipperend ontdooisymbool
	Aan	Verlichting ingeschakeld
	Uit	Verlichting uitgeschakeld
	Aan	Ventilatoren actief
	Knipperend	Ventilatoren in-actief in verband met lopende ontdooicyclus
	Aan	Toont ingestelde meeteenheid Celsius of Fahrenheit
	Knipperend	U bent nog in de programmeer modus
	Aan	Alarm aanwezig
	Uit	Geen alarm aanwezig
	Aan	Ontdooicyclus is actief
	Knipperend	Ontdooicyclus is eindigend

Veelgestelde vragen

Hoe bekijkt u de ingestelde temperatuur?

Druk de SET knop eenmalig in en laat los. De ingestelde temperatuur wordt getoond.
Druk nogmaals op SET , of wacht 5 seconden, en u gaat terug naar het startscherm.

Hoe pas ik de temperatuur aan?

- * Druk 3 seconden op SET en het compressor icoontje gaat knipperen.
- * Pas met de pijltjestoetsen de temperatuur desgewenst omhoog of omlaag aan.
- * Om de ingestelde temperatuur op te slaan drukt u op SET of u wacht 10 seconden.
- * De koeling zal nu gaan koelen naar de door u ingestelde temperatuur.

Hoe schakel in een extra ontdooicyclus in?

Druk 2 seconden op de ontdooi knop.

Voor een visuele weergave van deze en andere handleidingen verwijzen wij u naar

www.gamko.com/video